

## Dostosowanie odbiornika dla osoby z aparatem słuchowym

### Odbiorniki mają wbudowany system HAC (Hearing Aid Compatible)

---

Aby umożliwić osobom korzystającym z aparatów słuchowych komfortowe używanie odbiornika tourguide należy:



**Wyłączyć odbiornik** (jeśli jest włączony) przytrzymując przycisk zasilania (⏻) z boku urządzenia.



**Ponownie uruchomić odbiornik** w trybie ustawień poprzez **jednoczesne wciśnięcie i przytrzymanie przycisków zasilania (⏻) i zmiany kanału w górę (▲)**.

**3x**



Przejdź do ustawienia "EP" poprzez **trzykrotne wciśnięcie przycisku zasilania** (w ten sposób pominiemy 3 wcześniejsze ustawienia).



Gdy na wyświetlaczu pojawią się litery "EP" oraz migające litery "Lo" **zmienić ustawienie przyciskami zmiany kanału (▲, ▼** znajdujących się z boku urządzenia) **na ustawienie "Hi" i potwierdzić przyciskiem zasilania (⏻)**.



Odbiornik przejdzie w tryb pracy i **wyświetli się ostatnio używany numer kanału**.

*Uwaga! Niektóre stare typy aparatów słuchowych będą jednak wymagały użycia pętli indukcyjnej.*