

Ładowarka C50

Automatyczne włączanie odbiorników po wyjęciu z ładowarki - UWAGI

Uwaga 1: Odbiorniki pobierają energię przez cały czas, gdy znajdują się w ładowarkach.

Uwaga 2: Odbiorniki włączą się automatycznie po wyłączeniu ładowarek (albo po wyjęciu z ładowarki), ALE wyłączą się ponownie po 20 minutach (brak sygnału TX). (Nie oferujemy funkcji automatycznego włączania w TX).

Uwaga 3: Wystarczające zasilanie w muzeum jest bardzo ważne dla ładowarek i urządzeń, ponieważ są one zawsze włączone.

Uwaga 4: Prawidłowo wkładaj urządzenia do ładowarek i pozostawiaj ładowarki WŁĄCZONE na noc, aby upewnić się, że wszystkie akumulatory są w pełni naładowane, a urządzenia gotowe do pracy na następny dzień.

Uwaga 5: Gdy wskaźniki ładowania (diody LED) w ładowarce migają, NATYCHMIAST KONIECZNIE sprawdź:

- czy w urządzeniu nie brakuje akumulatorów
- czy akumulatory są umieszczone w sposób prawidłowy (+ do + , - do -)
- czy akumulatory nie zostały podmienione na baterie jednorazowe



Zwłoka w sprawdzeniu przyczyny migania diody może skutkować uszkodzeniem urządzenia nie objętym gwarancją.

Oznaczenie kolorów diod LED na ładowarce:

- **czerwone** światło stałe – ładowanie
- **zielone** światło stałe – urządzenie w pełni naładowane
- **migające światło czerwone** – problem z ładowaniem – natychmiast gdy zauważysz wyciągnij urządzenie i sprawdź akumulatory
- brak światła – brak urządzenia w ładowarce lub urządzenie nie zostało poprawnie włożone