

# Nadajnik - najważniejsze informacje

## Włączanie zasilania

---



Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (⏻), aby włączyć urządzenie.

## Wskaźnik mikrofonu

---



**ZIELONY**

Mikrofon jest włączony



**CZERWONY**

Mikrofon jest wyciszony

## Wyciszanie mikrofonu

---



Naciśnij krótko przycisk MIC, aby dezaktywować (wyciszyć) lub aktywować mikrofon.

## Czułość mikrofonu - zmiana ustawienia

---



**Wyłączyć nadajnik** (jeśli jest włączony) poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania (⏻) z boku urządzenia.



Ponownie uruchomić nadajnik w trybie ustawień poprzez **jednoczesne wciśnięcie i przytrzymanie przycisków zasilania (⏻) i zmiany kanału w górę (▲)**.

**4x**



Przejsć do ustawienia "EP" poprzez **czterokrotne wciśnięcie przycisku zasilania (⏻)** pomijając w ten sposób 4 wcześniejsze ustawienia.



Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis **“MIC GAIN”** oraz liczba z przedziału od 1 do 5, użyj przycisków zmiany kanału, aby ustawić czułość mikrofonu (gdzie 1 to najniższa, a 5 najwyższa czułość). Domyślne fabryczne ustawienie czułości mikrofonu to 3.



Potwierdzić wybór **wciskając przycisk zasilania (⏻) 2 krotnie**. Nadajnik przejdzie w tryb pracy.

## Zdalna zmiana kanału w odbiornikach

Przewodnik może szybko, w sposób zdalny, zmienić kanał w odbiornikach.



**Nie zalecamy zmieniać ustawionego numeru kanału**, który został dla Państwa wybrany przy odbiorze sprzętu w recepcji. Zmiana na inny, losowy kanał może spowodować wejście **na ten sam kanał, z którego korzysta inna oprowadzana grupa**. Skutkuje to wzajemnym zakłócaniem się transmisji i problemami ze słyszeniem przewodnika.



Aby zdalnie zmienić kanał **odbiorniki powinny być wcześniej wyłączone** poprzez przytrzymanie przycisku zasilania (⏻) w odbiorniku.



**Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk MIC oraz przycisk zasilania (⏻)**, aby wejść w tryb ustawiania kanału.



Wybierz kanał za pomocą przycisków ▲, ▼ znajdujących się z boku urządzenia i **potwierdź, naciskając przycisk zasilania (⏻)**. Wskaźnik sygnału zacznie migać.



Teraz **włącz zasilanie odbiornika (⏻)**, a jego wskaźnik sygnału zaświeci się.



Aby opuścić ten tryb, ponownie naciśnij krótko przycisk MIC w nadajniku.

## Zdalne przenoszenie wszystkich odbiorników w grupie na inny kanał

---

Przewodnik może automatycznie przenieść całą swoją grupę na inny kanał, np. w przypadku zakłóceń na aktualnie używanym kanale).



**Nie zalecamy zmieniać ustawionego numeru kanału**, który został dla Państwa wybrany przy odbiorze sprzętu w recepcji. Zmiana na inny, losowy kanał może spowodować wejście **na ten sam kanał, z którego korzysta inna oprowadzana grupa**. Skutkuje to wzajemnym zakłócaniem się transmisji i problemami ze słyszeniem przewodnika.



Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski MIC i CALL.



Na wyświetlaczu pojawi się napis **"SCAN..."**. Nadajnik szuka wolnego kanału.



Na wyświetlaczu pojawi się napis **"SYNC..."**. Nadajnik zmienia kanał grupy.

Kontynuuj wycieczkę po zakończeniu przenoszenia kanału.