

Odbiornik - tylko głośność!

Zalecamy, aby **jedyna obsługa odbiornika** przez użytkownika polegała na **dostosowaniu poziomu głośności** poprzez regulację pokrętłem znajdującym się z boku po lewej stronie urządzenia.