

Empfänger Okayo EJ-7R

1. Geräteschema



1. AUX-Ausgang (3,5 mm)
2. Lautstärke des AUX-Ausgangs
3. Die aktuelle Frequenz
4. LCD - display:
   - Ladezustand der Batterie
   - Nummer des gewählten Kanals
5. Kanalauswahl (Kanaländerung nach oben oder nach unten)
6. Stromversorgung und Signal-Anzeige:
   - rot – das Gerät ist eingeschaltet
   - grün - empfängt Signal aus dem Sender
7. Ein- und Ausschalten und Lautstärkeregler
8. Kopfhörer-Anschluss (3,5 mm)



2. Bedienungsanleitung

1. Empfänger einschalten (Nr. 7) – die Power LED (Nr. 6) wird leuchten.
2. Schließen Sie Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse an (Nr. 8)
3. Kanaländerung – mit Tasten UP/DOWN (Nr. 5).
4. Wenn Batterieanzeige leer ist, soll man die Akkus (Ni-MH) laden, indem man das Gerät in das Ladegerät steckt (alternativ kann man AA-Alkaline-Baterrien gebrauchen).

Achtung! *Niemals das Gerät in das Ladegerät einstecken, wenn sich die Alkaline-Batterien innen befinden!*

3. Service und Vertrieb

MEXPO
Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia, Polen

+48 58 550 10 25
www.systemtourguide.com
biuro@systemtourguide.com