

Receptor Okayo EJ-7R

1. Esquema del dispositivo



1. Salida Aux Out (3,5mm)
2. Nivel de volumen de la salida Aux Out
3. Frecuencia actual
4. Pantalla LCD:
   - indicador de carga de la batería
   - número del canal seleccionado
5. Selección de canal (cambiar el canal hacia arriba o hacia abajo)
6. Indicador de potencia y de señal:
   - rojo: el dispositivo está encendido
   - verde: el dispositivo recibe la señal del transmisor
7. Interruptor de encendido/apagado y control de volumen
8. Entrada de auriculares (conector jack de 3,5 mm)



2. Instrucciones de uso

1. Encienda el receptor (n° 7): el LED de encendido (n° 6) se iluminará.
2. Conecte los auriculares a la entrada de auriculares (n° 8).
3. Para cambiar el canal, presione UP o DOWN (n° 5).
4. Si el indicador de estado de batería está vacío, las baterías recargables (Ni-MH) deben cargarse insertando el dispositivo en el cargador (alternativamente, puede usar baterías alcalinas AA).

¡Atención! *¡Nunca coloque el dispositivo en el cargador si contiene pilas alcalinas!*

3. Distribución y servicio

MEXPO
ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25
www.systemtourguide.com
biuro@systemtourguide.com